

Aanmaak van de PCB-POOL® button voor prijsberekeningen in Eagle (vanaf V5.1001)



Afbeelding 1


1. Manuele methode

Voorbeeld van manuele installatie van de PCB-POOL® Button (afb. 1) in **Win7**

- Download het bestand ppnl_pcbpool_eagle_ulp_v109.zip
 - Pak het archief uit in een map naar keuze.
 - Kopieer het bestand pcb-pool.png naar C:\Program Files\Eagle-5.11.0\bin
 - Kopieer het bestand pcb-pool.ulp naar C:\Program Files\Eagle-5.11.0\ulp
 - Bewerk het bestand eagle.scr in C:\Program Files\Eagle-5.11.0\scr
- Opmerking: Voor de bewerking van het bestand eagle.scr moet u administratorrechten bezitten! Anders kunnen de wijzigingen in het bestand eagle.scr niet opgeslagen worden. Gelieve de rood omrande tekst in afb. 2 op de aangeduide plaats in het bestand eagle.scr in te voegen. In te voegen tekst: \ `[pcb-pool.png] PCB-POOL (R) : Run pcb-pool.ulp;`
- Klaar!

Voorbeeld van manuele installatie van de PCB-POOL® Button (Afbeelding 1) in **Mac OS X**

- Download het bestand ppnl_pcbpool_eagle_ulp_v109.zip
 - Pak het archief uit in een map naar keuze.
 - Kopieer het bestand pcb-pool.png in de map bin van de EAGLE-installatie
 - Kopieer het bestand pcb-pool.ulp in de map ulp van de EAGLE-installatie
 - Bewerk het bestand eagle.scr in Program Files\Map\scr
- Gelieve de rood omrande tekst in afb. 2 op de aangeduide plaats in het bestand eagle.scr in te voegen.
- In te voegen tekst: \ `[pcb-pool.png] PCB-POOL (R) : Run pcb-pool.ulp;`
- Klaar!



Afbeelding 2

2. Automatische methode

Voorbeeld van automatische installatie van de PCB-POOL® Button (Afbeelding 2) in **Win7**

- Download het bestand ppnl_pcbpool_eagle_ulp_v109_win.zip
- Pak het archief uit in een map naar keuze.
- Voer het bestand PCB-POOL_Button_Setup_V109.exe uit.
- Geef het station **EN** installatiepad op.
- Even wachten en klaar!